

# **Balance de Cuisine électronique**

**Notice d'utilisation**

Merci pour votre achat. Pour une utilisation optimale de votre balance de cuisine, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice.

## **Key features**

- Equipé d'un système de capteurs haute précision
- Plateforme en verre trempé de sécurité
- Capacité: 5000 g
- Graduation par 1g
- Fonction Tare
- Arrêt automatique
- Indicateurs de surcharge et de piles faibles
- Choix d'unité : g/lb/oz/ml
- Fonctionne avec deux piles lithium 3V CR2032 (fournies)

## Touches



Touche ON/TARE : mise en marche, arrêt et fonction Tare.

Touche UNIT : changement d'unité (g/lb/oz/ml)

## Utilisation

- Retirez les piles de leur emballage, retirez le couvercle du compartiment à piles, situé au dos de la balance. Insérez les piles en respectant les polarités. Refermez le compartiment à piles.
- Placez la balance sur une surface dure et stable afin d'assurer une précision et une fiabilité maximales.

- Appuyez sur le bouton “ON/TARE” pour allumer la balance. L’écran LCD affiche “0g”.
- Appuyez sur le bouton “UNIT” et choisissez l’unité désirée.
- Posez le contenant ou l’aliment que vous souhaitez peser sur la plateforme. Le poids s’affiche sur l’écran.



- Appuyez sur la touche “ON/TARE”. L’écran indique “Tare” puis “0g”. Placez le nouvel aliment dans le contenant ou sur la plateforme. Le poids du nouvel aliment s’affiche.



- Répétez l’opération afin de peser les différents ingrédients. Lorsque vous retirerez l’ensemble des

ingrédients du plateau, le poids total s'affichera.



- Appuyez sur la touche “ON/TARE” pour arrêter la balance. Ou elle s’éteindra automatiquement au bout de 10 secondes.

### **Messages d’erreur**

- Changez les piles dès l’apparition du symbole “LO”.



- Lorsque la balance est en surcharge (plus de 5kg) l’écran indique “EEEE”.



## **Conseils d'utilisation et d'entretien**

1. Placez la balance sur une surface dure et stable afin d'assurer une précision et une fiabilité maximales.
2. Ne laissez pas tomber la balance et évitez les chocs.
3. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants.
4. Pour nettoyer la balance, utilisez une éponge humide. Ne l'immergez pas dans l'eau.
5. N'exposez pas la balance à des températures extrêmes ou à des environnements humides.
6. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée.
7. Insérez les piles en respectant les polarités.

8. Cette balance est destinée à un usage familial et ne doit en aucun cas être utilisée à des fins commerciales.
9. Rangez la balance à plat, assurez-vous de ne rien placer dessus.



**Garantie 2 ans**

**[serviceconso@littlebalance.fr](mailto:serviceconso@littlebalance.fr)**

Conformez-vous à la directive 2002/96/EC  
relative aux déchets des équipements  
électroniques et électriques avant  
de jeter cet appareil

